

# SMI Telegramme

[Mikrokontroller.net Beitrag](#)

Die Telegramme können unterschiedlich lang sein und haben folgenden Aufbau

## Adresse:

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
<b>Bemerk.</b>	Typ				Adressetyp			
<b>Wert</b>	$2^2$	$2^1$	$2^0$	$2^0$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$

- **Typ**

- 1: Diagnose
- 2: Fahrbefehl
- 3: Positionsabfrage

- **Adressetyp**

- 0: Hersteller ID
- 1: Motor ID

ID	Hersteller
0	Alle
1	Alcatel
2	Becker
3	ELERO
4	SELVE
5	Stele
6	Vestamatic

## Adresserweiterung

- Wenn nur bestimmte Hersteller oder mehrere Motoren gleichzeitig angesprochen werden sollen. Das erste Byte wird dann der Hersteller gesendet

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
<b>Byte1</b>	1	1	1	0	0	0	0	0
<b>Byte2: Motor ID</b>	16	15	14	13	12	11	10	9
<b>Byte3: Motor ID</b>	8	7	6	5	4	3	2	1

- **Beispiel:** Motor 16,5 und 2:

- 0xC0 0x80 0x12

## ID setzen

- Motoren werden immer mit ID=0 ausgeliefert. Nach der Motorsuche werden die IDs von 15 herunter bis 1 vergeben. Über diese ID können die Motoren am SMI-Bus angesprochen werden. Wenn schon alle IDs bis 1 vergeben wurden, behält der letzte Motor die ID 0. Über diese ID können an jedem SMI-Bus also 16 Motoren angesprochen werden.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
<b>Byte1</b>	0	0	1	1	1	1	0	0
<b>Byte2: Motor ID</b>					$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$

- Beispiel:** ID zurücksetzen
  - 0x3C 0x00

## Befehl:

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
<b>Bemerk.</b>	Erweiterung		Datenbytes	???	???			Befehl
<b>Wert</b>	$2^0$	$2^1$	$2^0$			$2^2$	$2^1$	$2^0$

- Erweiterung**
  - 0: keine weiteren Daten
  - 1: weitere Daten (Tuchstraffung 6°: 0x22 0x06???)
- Befehl**
  - 0: Stop
  - 1: Hoch
  - 2: Runter
  - 3: Position1
  - 4: Position2
  - 5: Position anfahren
- Datenbytes**
  - 1: Relative Position (0x00-0xff | 0-512°)
    - Winkel Hoch (8Bit Winkel [°])
    - Winkel Runter (8Bit Winkel [°])
  - 2: Genaue Positionen (0x0000-0xffff | 0-100%)
    - Position1 speichern (16Bit Position [%])
    - Position2 speichern (16Bit Position [%])
    - Position anfahren (16Bit Position [%])

## Prüfsumme:

Es werden alle Bytes addiert. Aus der Summe wird das Zweierkomplement gebildet (Negieren und +1)

**Beispiel:** Motor 12 Hoch (0x5C 0x01):

**Addition:**

$0x5C + 0x01 = 0x5D$

**1er Komplement:**

$! 0x5D = 0A2$

$0xA2 + 1 = 0xA3$

**Ergebnis:**

0x5C 0x01 0xA3

## Antwort:

- Die **Antwort** besteht aus mindestens einem bis fünf Byte(s) (Diagnose mit Motor ID)
  - Bestätigung | ACK (0xff)
  - Negative Bestätigung | NACK (0xE0?)

## Beispiele

Motor 12 Hoch:	> 5C 01 A3	< FF
Motor 12 100° Hoch:	> 5C 21 64 1F	< FF
Motor 12 Pos 50%:	> 5C 45 7F FF E1	< FF

Diagnose alle Herst:	> 20 00	< E0
Diagnose Motor 1:	> 31 00 CF	< FF FF FF E0 FF (alle stehen)
Diagnose Motor 1: (ja, 1 nach AUF)	> 31 00 CF	< FF E0 FF FF FF (mind. 1 Motor läuft)
Diagnose Motor 1: (ja, 1 nach AB)	> 31 00 CF	< FF FF E0 FF FF (mind. 1 Motor läuft)

Motor Suchlauf:		
Suchlauf 1: > 24 7D ID ID ID ID XX passt, Motor mit ID vorhanden)		< FE FE FE C0 C0 (mind. 1 Seriennummer)
Suchlauf 1: > 24 7D ID ID ID ID XX passt. kein Motor mit ID vorhanden)		< FE FE FE C0 FF (mind. 1 Seriennummer)
Suchlauf 1: > 24 7D ID ID ID ID XX ist kleiner)		< FF E0 FF FF FF (mind. 1 Seriennummer)
Suchlauf 1: > 24 7D ID ID ID ID XX ist größer)		< FF FF E0 FF FF (mind. 1 Seriennummer)

Motor blockieren?		
Motor 9 Hoch:	> 59 00 A7	< 7F 56 80 FA (Motor blockiert?)
Motor 12 Hoch:	> 5C 00 A4	< FF AE 00 A4 (Motor blockiert?)
Motor 13 Runter:	> 5D 02 A1	< FF 57 81 E8 (Motor blockiert?)

From:  
<http://smiwiki.thefischer.net/> -

Permanent link:  
<http://smiwiki.thefischer.net/doku.php?id=wiki:smi:telegramme>

Last update: **2024/03/10 09:46**